Fig. 25 MASTER-MAKING AREA (1) (FR3950)



Fig. 25 Master-Making Area (1) (FR3950)

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
1	019-45501-002	Master Roll Holder; A3; CE	1	
2	019-45505-008	Bracket; Micro-SW; M.-M.	1	
3	019-25533-005	Actuator Plate; Micro-SW	1	
4	443-02008-008	Micro-SW; AM50030C331	1	
5	019-55004-104	Wire Harness; Master Loading Unit SW	1	
	019-95211-005	Guide Flange Ass'y		
6	019-15270-006	*Damper Case	1	
7	019-15273-102	*Spring; Master Holder	1	
8	019-25539-100	*Shaft Flange; Master Holder	1	
9	610-00007-004	*HG Damper; 2G50-E	1	
10	019-15253-004	*Damper Gear	1	
11	019-15255-007	*Stopper; Guide Flange	1	
12	018-35025-000	Guide Holder D; Master Holder	1	
	019-95070-100	Set Guide Plate Ass'y; A3		
13	019-60015-106	*Master End Sensor (Send)	1	
14		**Junction Connector; 4P	1	Ref.Pg.II-36
15	019-25519-002	*Set Guide Plate; A3	1	
16	019-25518-006	Stay L; Set Guide Plate	1	
17	019-25517-000	Stay R; Set Guide Plate	1	
18	019-25516-100	Set Guide Shaft	1	
19	019-25602-007	Base Plate F; Tension Roller	1	
20	600-06105-001	Bearing; DDLF - 1060ZZH	2	
21	019-25604-000	Torque Limiter; Tension Roller	1	
22	019-25601-000	Tension Roller	1	
23	607-05001-009	Metal; S6 x 10 x 6	1	
24	019-25603-003	Base Plate R; Tension Roller	1	
	019-95095-005	Stocker Ass'y;A3		
25	017-65011-104	*Loading Fan; Stocker	1	
26	019-25111-003	*Stocker	1	
27	019-25112-107	Stocker Cover	1	
28	014-95076-209	Write Roller; A3	1	
29	019-35024-109	Master Guide Plate; A3	1	
30	014-15146-007	Spring; Master Guide Plate	2	
31	014-15144-209	Spring Hanger L; Master Guide Plate; CE	1	
32	014-15191-100	Guide Plate; Load; A3	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
33	014-15102-000	Load Roller (Lower); M.-M.	1	
34	014-15145-205	Spring Hanger R; Master Guide Plate; CE	1	
35	019-24126-104	Bracket; Aero Guide Sheet; CE	1	
36	019-24127-100	Aero Guide Sheet; A3	1	
37	000-10126-002	Pulley G; Original Feed Roller	1	
38	014-15182-003	Fixing Plate; Pulley G	1	
39	019-25540-001	Holder Stay F	1	
40	019-25541-008	Holder Stay R	1	
41	011-15001-007	Support Shaft	2	
42	014-15214-002	Set Plate; Cover	1	
43	011-15110-000	Pulley; Loading Roller (Lower)	1	
44	600-50059-017	Bearing; FLW688ZZ	2	
45	017-24152-100	Bracket F; Master Removal Fan	1	
46	017-24153-107	Bracket R; Master Removal Fan	1	
47	015-65041-009	Master Removal Fan	2	
48	607-15000-809	Metal; F8 x 16 x 6; 18 x 2	2	
49	019-25102-101	Bracket; De-electricity Brush	1	
50	019-25101-105	De-electricity Brush	1	
51	019-25103-000	Protection Sheet; De-electricity Brush	1	
52	018-35026-007	Flange F; Master Roll	1	
53	018-35027-003	Flange R; Master Roll	1	
54	550-21141-002	Seal; Paper Guide Set	1	
54	550-21142-009	Seal; Paper Guide Set; Pic.	1	
54	550-21140-006	Seal; Paper Guide Set; CH	1	
55	550-20987-005	Seal; Setting Master	1	
55	550-20965-001	Seal; Setting Master; Pic.	1	
56	550-21073-007	Seal; P. -Rcv. -T.; Caution	1	
57	019-45506-004	Cover; Master Roll Holder	1	